

USER MANUAL

VISIONAL[®] LED
PROFESSIONAL

Important Read these instructions fully before using the LED Celling Light. Retain these instructions for future reference.

1. Non professional electricians are not allowed to install at will.
2. Failure to follow the instructions may cause danger;
3. Illegal operation may cause your property loss and even endanger your life safety.
4. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Comparison table of applicable lamp parameters

Model	Size	Power	Lumen	IP Class	IK Class	Voltage	SAN'AN LED Chip 2835 QTY	Warranty
VS-FL-20-IP65	230x55mm	20W	2400Lm	IP65	IK07	170-265V	204	3 years
VS-FL-20-PIR-IP65	230x55mm	20W	2400Lm	IP65	IK07	170-265V	204	3 years
VS-FL-30-IP65	300x55mm	30W	3600Lm	IP65	IK07	170-265V	280	3 years
VS-FL-30-PIR-IP65	300x55mm	30W	3600Lm	IP65	IK07	170-265V	280	3 years
VS-FL-40-IP65	400x55mm	40W	4800Lm	IP65	IK07	170-265V	360	3 years
VS-FL-40-PIR-IP65	400x55mm	40W	4800Lm	IP65	IK07	170-265V	360	3 years



Color Temperature Corresponding To Dialing Character: DL=6000K NW=4000K WW=3000K

Product Material: ABS + PS + PS anti UV;

Anti electric Shock Protection Grade: Class II;

Electrical Parameters: Constant Current 0.9PF No Stroboscopic;

Protection Grade: IK07; Ambient temperature requirements for lamps:-20°C-45°C

Luminous Angle: 120°

Maximum Service Life Of Lamp: 3 years.

1. By dialing the code, you can adjust the light color temperature you need at will;

2. The adjustment range of color temperature is 3000K / 4000K / 6000K respectively;

3. After the color temperature adjustment is completed, the lamps can be installed;

4. Quick connect installation interface and hanging board can switch color temperature at will after installation.

The installation steps are as follows



1. Unpack the accessories package and check whether the installation accessories are complete;
2. Remove the hanging plate behind the lamp and locate the screw hole position on the ceiling;
3. Drill holes according to the screw hole position and fully insert the plastic bolt into the hole position;
4. Fix the ceiling hanging plate with screws, and one of the screws is threaded into the safety rope for fixation;
5. Without standard safety rope, the ceiling plate can be directly fixed for the next step.

1. Lift the lamp with safety rope (without anti falling rope, directly lift it by hand);
2. In case of power failure, use the quick connect terminal on the lamp to connect with the mains;
3. After repeatedly confirming whether the power cord on the quick connect terminal is firmly stuck, proceed to the next step.

1. Carefully observe the rotation or pushing direction of the padlock on the rear cover of the lamp;
2. Completely clip the lamp into the fixed ceiling plate (there is no gap between the lamp and the wall);
3. Rotate or push according to the direction of padlock rotation or push;
4. Hearing the "click" indicates that it has been installed in place, and then power on the test lamp.

WARNINGS: Risk of electric shock. Do not submerge in water. Do not use the light near flammable or explosive materials. • Do not use the lamp with damaged parts or disassemble it for self-repair. If the lamp is damaged, please seek professional service. • Do not allow children to play with the lamp.

WARRANTY INFORMATION: • Warranty covers material or manufacturing defects only. • Warranty repairs may only be performed by an authorized service center. • When submitting a warranty claim, you must submit the original purchase invoice (with the date of purchase). • The warranty will not apply in the following cases: • Improper use, e.g. device overload, use of non-approved accessories • Application of force, damage caused by external influences • Damage caused by failure to follow the instructions for use, e.g. connection to an unsuitable electrical network or failure to follow the installation instructions • Partially or completely disassembled luminaire



Importer: SHEVLAD LTD
Lubānas Street 78, Riga, Latvia, LV-1073
info@euroled.lv, +371 28886262
www.euroled.lv



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VISIONAL **LED**
PROFESSIONAL

Svarīgi Pirms gaismekļa lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu. Saglabājiet rokasgrāmatu un nodrošiniet, lai tā netiek nozaudēta, kad nodosiet šo produktu nākamajam īpašniekam.

1. Gaismekļu uzstādišana jāveic tikai profesionālam elektriķim.

2. Nemēģiniet veikt remontu patstāvīgi.

3. Detaļu nomaiņa un luktura remots jāveic autorizētam servisa centram vai ražotājam.

4. Uzstādišanas instrukciju neievērošana var radīt draudus dzīvībai.

Pieejamo lampu parametru salīdzināšanas tabula

Modelis	Izmērs	Jauda	Lumeni	IP Klase	IK Klase	Spriegums	SAN'AN LED Chip 2835 GAB	Garantija
VS-FL-20-IP65	230x55mm	20W	2400Lm	IP65	IK07	170-265V	204	3 gadi
VS-FL-20-PIR-IP65	230x55mm	20W	2400Lm	IP65	IK07	170-265V	204	3 gadi
VS-FL-30-IP65	300x55mm	30W	3600Lm	IP65	IK07	170-265V	280	3 gadi
VS-FL-30-PIR-IP65	300x55mm	30W	3600Lm	IP65	IK07	170-265V	280	3 gadi
VS-FL-40-IP65	400x55mm	40W	4800Lm	IP65	IK07	170-265V	360	3 gadi
VS-FL-40-PIR-IP65	400x55mm	40W	4800Lm	IP65	IK07	170-265V	360	3 gadi



Krāsu temperatūra, kas atbilst numura sastādišanas rakstzīmei: DL=6000K NW=4000K WW=3000
Produkta materiāls: ABS + PS + PS anti UV;
Pretelektriskā trieciņa aizsardzības pakāpe: II klase;
Elektriskie parametri: Pastāvīga strāva 0,9PF Bez stroboskopiska efekta;
Trieciņzīturības pakāpe: IK07; Apkārtējās temperatūras prasības gaismeklim: -20°C-45°C
Gaismas leņķis: 120°

Lampas maksimālais kalpošanas laiks: 3 gadi.

1. Izmantojot slēdzi, Jūs varat iestatīt nepieciešamo gaismas krāsas temperatūru pēc izvēles;
2. Regulēšanas diapazons ir 3000K / 4500K / 6300K attiecīgi.
3. Pec krāsas temperatūras regulēšanas procesa beigām var uzstādīt lampas.
4. Ja vēlaties Jūs varat pēc uzstādišanas pārlēgt krāsas temperatūru atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Uzstādišanas soli

Pirms sākat gaismekļa montāžu, atslēdziet elektrības padevi un parliecinieties, ka tā nejausi netiks ieslēgta vēlreiz. Neuzšāciet darbu, ja Jūsu rokas ir slapjas.


1. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka gaismeklis un visi tā piederumi ir uz vietas un teicama stāvokli.
2. Nonemiet piekaramo plāksni no lampas un atzīmējiet skrūvju caurumu vietas uz griestiem.
3. Izurbiet caurumus atbilstoši atzīmēm un pilnībā ievietojiet tajos plastmasas dibelus.
4. Piestipriniet griešos piekaramo plāksni ar skrūvēm, vienai no skrūvem ir jābūt ieskrūvētai drošības trosē, lai to nostiprinātu.
5. Bez standarta drošības virves - piekaramā plāksne jāfiksē stingri, lai veiktu turpmākos soļus.

1. Paceliet gaismekli ar drošības virvi (ja tāda nav, tad ar rokām)
2. Pārliecinieties, vai strāvas vads ātrās savienošanas terminālā ir droši piestiprināts, tad pārejiet uz nākamo soli.

1. Rūpīgi apskatiet slēdža attēlojumu uz lampas aizmugures vāku, lai noteiktu rotācijas un nospiešanas virzienu.
2. Piestipriniet lampu pie fiksētās griestu plāksnes (pārliecinieties, ka starp lampu un griešiem nav šķirbas).
3. Piegrieziet plafonu un nospieziet atbilstoši rotācijas virzienam.
4. "Klikšķa" skana norāda, ka gaismeklis ir uzstādīts pareizi.
5. Pēc tām ieslēdziet lampu testēšanai.

BRĪDINĀJUMI: Elektriskās strāvas šoka risks. Neiegredējiet ūdeni. Nelietojiet gaismekli tuvu viegli uzlīesmojošiem vai sprāgstošiem materiāliem. • Neizmantojiet gaismekli ar bojātām detaļām un neizjauciet to pašremontēšanai. Ja gaismeklis ir bojāts, lūdzu, meklējiet profesionālu servisu. • Neļaujiet bērniem spēlēties ar gaismekli.

GARANTIJAS INFORMĀCIJA: • Garantija attiecas tikai uz materiāla vai ražošanas defektiem. • Garantijas remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs. • Iesniedzot pretēnīto garantijas ietvaros, jāiesniedz oriģināls pirkuma rēkins (ar pirkuma datumu). • Garantija netiks piemērota šādos gadījumos: • Nepareiza lietošana, piem. ierīces pārslodzē, neapstiprinātu piederumu izmantošana • Spēka pielietošana, ārējās ietekmes radītie bojājumi • Bojājumi, kas radušies lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ, piem. pieslēgums nepiemērotam elektrotīklam vai uzstādišanas instrukciju neievērošana • Daļēji vai pilnībā izjaukts gaismeklis



Šis markējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērtu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontroliēta atkritumu izmēšana, pārrādājiet to atbildīgi.
Sazinieties ar profesionālu uzņēmumu, kas nodarbojas ar šādu produktu izmītniņu Jūsu valstī. Virji var nodot šo izstrādājumu videi nekaitīgai pārstrādi.